

Nevyklopitelná miska pro děti Gyro bowl

Inovativní miska je 100% vhodná pro děti, bezpečná a mohou si ji vzít kamkoliv jdete.

Tajemství kouzelné misky pro děti Gyro Bowl je uvnitř misky. Podobně jako glóbus, i tato miska pro děti se dá otáčet o 360° a přitom zabezpečuje, aby otevřená část zůstala vždy nahoře. Obsah se proto nevysype a nevylije. Bez ohledu na to, jak s ní manipulujete, obsah této misky pro děti zůstane vždy uvnitř. Dětem se nejvíc líbí, jak se miska otáčí, navíc má pěkné, pestré barvy a působí jako hračka.

Součástí misky pro děti je speciální víko, díky kterému můžeme obsah misky pro děti zavřít a uskladnit. S kouzelnou miskou pro děti Gyro Bowl si můžete být jisti, že oblíbené dobroty pro Vaše dítě neskončí na zemi - zůstanou v misce.

Miska Vám ušetří časově náročné čištění sedaček nebo např. autointeriéru.

Specifikace:

- Gyro Bowl je perfektní řešení pro domácnosti, v autě nebo na cestách.
- Odolná proti převrácení
- Vnitřní miska s rotací 360°
- Navrženo speciálně pro děti
- Běžným používáním nezníčitelná
- Lze mýt v myčce na nádobí
- Není vhodné používat v mikrovlnné troubě
- Vyrobeno z polypropylenu (zdravotně nezávadný materiál)
- Při běžném používání misku nelze zničit
- Vydrží všechny pokusy vašich dětí o vysypání či vylití jídla
- Pro vaši absolutní jistotu, že se obsah nevysype, lze misku přiklopit praktickým víčkem
- Neotevře se ani v zavazadle, takže se hodí na procházku s kočárkem, či cestu autem

