

Ultrazvuková špachtle na pleť

Čištění

1. Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy, abyste zařízení zapnuli.
2. Jedním stisknutím tlačítka zvolte režim čištění
3. Rozetřete čisticí tekutinu na obličej
4. Jak je znázorněno na obrázku, vyčistěte obličej pomocí sonické hlavice

Hydratace

1. stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapněte zařízení
2. Stiskněte dvakrát tlačítko pro výběr režimu zvlhčování
3. Rozetřete zkrášlující tekutinu na obličej
4. Jak je znázorněno na obrázku ved'te sonickou hlavici



Zvedání

1. stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy pro zapnutí zařízení
2. Třikrát stiskněte tlačítko pro výběr hydratačního režimu
3. Rozetřete na obličej pleťovou esenci
4. Jak je znázorněno na obrázku zvedání kůže pomocí sonické hlavice

Čištění a údržba

1. Ujistěte se, že je přístroj ve vypnutém stavu.
2. Vyčistěte přístroj pomocí bavlněných polštářků nebo měkké tkaniny
3. Uložte prosím zařízení na suché a chladné místo