

# Inteligentní náramek M4

**Požadavky na adaptační platformu:** Podpora Androidu 4,2 a novějších

Podpora iOS 8,0 a vyšší

Bluetooth BT 4,0

**Příprava před použitím:** nejprve se ujistěte, že máte náramek plně nabitý. Pokud jej nelze zapnout, vyndejte display ze silikonového náramku a vsuňte ho kontakty do přiložené originální nabíječky až uslyšíte cvaknutí.

**Stahování Aplikace:** Obecně si můžete stáhnout aplikaci pro Android vyhledáním Fine na trhu s aplikacemi nebo naskenovat QR kód z letáku. Verze pro IOS lze stáhnout pomocí QR kódu.

**Použití vazby s telefonem:** Stisknutím a podržením dotykového tlačítka náramku zapněte, ujistěte se, že je v telefonu povoleno Bluetooth. Otevřete Aplikaci na mobilním telefonu - klikněte na hlavní stránce nebo přejděte do rozhraní zařízení a vyhledejte zařízení. Po vyhledání zařízení vyberte řetězec MAC, který odpovídá náramku. Poté, co se na náramku zobrazí připomenutí spárování požadavku Bluetooth, dlouhým stisknutím dotykového tlačítka se připojte k aplikaci.

**Nastavení:** Když je náramek úspěšně připojen, automaticky se synchronizuje datum a čas se zařízením. Aplikace může synchronizovat údaje jako jsou: srdeční frekvence, krevní tlak, krok, spánek a další data. Dlouhým stisknutím na domovské stránce lze přepnout styl, krátkým stisknutím přepnete funkci

**Seznam funkcí:** domovská stránka, krok, vzdálenost, kalorie, měření srdeční frekvence, měření krevního tlaku, měření kyslíku v krvi, hledání mobilního telefonu, seznam informací, MAC adresa, obnovení továrního nastavení, položka vypnutí.

- **Domovská stránka:** Zobrazení času, data, baterie a dalších informací
- **Kroky:** Spočítá kroky za den, vymaže data v 00:00 ráno, historii kroků si můžete prohlédnout v Aplikaci
- **Vzdálenost:** zobrazuje statistiky vzdálenosti vašich denních kroků, vymaže data v 00:00 ráno
- **Kalorie:** zobrazuje spotřebu kalorií ve vašich denních krocích, vymaže data v 00:00 ráno
- **Měření srdeční frekvence:** když je funkce přepnuta na rozhraní srdeční frekvence, srdeční frekvence se měří automaticky. Po dokončení měření se výsledek zobrazí a nahraje do aplikace.
- **Měření krevního tlaku:** při přepnutí funkce na rozhraní krevního tlaku se krevní tlak měří automaticky. Po dokončení měření se výsledek zobrazí a nahraje do aplikace.
- **Měření kyslíku:** při přepnutí funkce na rozhraní kyslíku v krvi se automaticky měří kyslík v krvi. Po dokončení měření se výsledek zobrazí a nahraje do aplikace.
- **Hledání mobilního telefonu:** při připojování k Fine vyhledejte stránku s funkcemi ručního vyzvánění a stisknutím a podržením zařízení vytvoříte vyzváněcí tón mobilního telefonu.
- **Seznam informací:** připomenutí zprávy zaslané aplikací, dlouhým stisknutím na stránce s informačními funkcemi zobrazíte obsah odeslané zprávy.
- **Adresa MAC:** zobrazuje adresu MAC aktuálního zařízení
- **Obnovení továrních nastavení:** resetováním zařízení jsou všechny informace vymazány.
- **Vypnutí:** najedte na rozhraní a stisknutím jej vypnete. Po vypnutí zařízení spustíte stisknutím a podržením dotykového tlačítka.